


LCD HYGROTHERMOGRAPH CLOCK PAZ

SLOWER
A PRECISION INSTRUMENT

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。




操作動画をご覧ください。

本製品の時間精度は月差 ± 3 0 秒以内です。
本製品の温度精度は ± 1.5℃以内、湿度精度はです ± 8 %以内。
背面の電池ボックスに単四電池 2 本を入れてご使用ください。
(乾電池は付属していません)

LCD CLOCK
▼
LCD HYGROTHERMOGRAPH
CLOCK Paz

『各部の名称と表示内容』



『室内環境表示』 温度と湿度の各環境をお知らせします。

各表示内容は下記の環境に基づきます。

Humidity	DRY	--	WET
	20~39%	40~60%	61~95%
Temperature	COLD	--	HOT
	0~17.9℃	18.0~28.0℃	28.1~50℃
Humidity	--	GOOD	--
	~39%	40~60%	61%~
Temperature	~19.9℃	20.0℃~27.0℃	27.1℃~

DRY COLD

WET HOT

GOOD

本製品の温湿度の表示範囲は下記のとおりです。

湿度：20% ~ 95%

温度：0℃ ~ 50℃

『バックライト』 ボタンを押すと 8 秒間点灯します。

「バックライトボタン」を押すと画面のバックライトが点灯し、暗い部屋でも表示が確認できます。

バックライトはボタンを押すたびに輝度が変更します（3段階）。

バックライトは 8 秒後に自動で消灯します。

『時刻の設定』 現在の時刻に合わせます。

通常の時刻表示の時に「時刻セット」ボタンを押します。

「+」「-」ボタンで時間を合わせます。

※ 1 2 時間表示の時は午後の時間に「AM/PM」と表示されます。

「時刻セット」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで分を合わせます。

「時刻セット」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも 1 0 秒間放置すると通常表示に戻ります。

※ 時刻の数値を最後に変更したタイミングで秒がリセットされます。

『12/24 時間表示の設定』 お好みの表示に合わせます。

通常の時刻表示の時に「-」ボタンで 12/24 時間表示を

選択できます。

『アラーム ON/OFF 設定』 2 種類のアラームをセットできます。

本製品は 2 種類のアラーム ON/OFF を個別に設定できます。

通常の時刻表示の時に「アラーム 1 または 2 ON/OFF」ボタンで

設定します。

アラーム ON の場合はアラームインジケーターが点灯します。

※ 1 2 時間表示の時は「AM/PM」と表示されます。

『アラーム時刻の確認』 2 種類のアラームを確認できます。

通常の時刻表示の時に「アラーム 1 または 2」ボタンを押すとアラームをセットした時刻がそれぞれ表示されます。

その後 1 0 秒後に通常の時刻表示に戻ります。

アラーム時刻を表示している時は秒の点滅が止まり点灯します。

『アラーム時刻の設定』 2 種類のアラームをセットできます。

本製品は 2 種類のアラーム時刻を個別に設定できます。

アラーム時刻を設定する（アラーム 1 と 2 はそれぞれのボタンで設定します）

通常の時刻表示の時に「アラーム 1 または 2」ボタンを 2 秒長押しします。

「+」「-」ボタンでアラーム時間を合わせます。

※ 1 2 時間表示の時は「AM/PM」と表示されます。

「アラーム 1 または 2」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム分を合わせます。

「アラーム 1 または 2」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも 1 0 秒間放置すると通常表示に戻ります。

アラームを止める

アラーム音が鳴っている時にいずれのボタンでもアラーム音を止めることができます。

「スヌーズボタン」で停止した場合はスヌーズが発動されます。

「その他のボタン」で停止した場合は翌日の同時刻に再びアラーム音が鳴ります。

アラームを完全に OFF にする場合は「アラーム ON/OFF 設定」より設定します。

アラーム音は「1 分間放置」すると自動で停止し、スヌーズが発動されます。

スヌーズ

アラーム音を「スヌーズボタン」で停止すると、スヌーズ機能が発動されます。

スヌーズ機能が発動されると、「5 分後」に再びアラームが鳴ります。

スヌーズ発動中はスヌーズインジケーターが点滅します。

スヌーズ発動中は他のボタンで、いつでもスヌーズをキャンセルできます。

ご注意

●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お子様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温（50℃以上）や低温（氷点下）、また湿度の高い場所（風呂場等）でのご使用は避けてください。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●乾電池は＋－逆接続、＋－ショート、新旧・異種電池の混用はしないでください。発熱、液漏れ、破裂の恐れがございます。

CLOCK 保証書	
この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ●販売店にてお買い上げ頂いた品に保証書と保証書を記入してください。 ●保証書の保証はご購入日より 1 年以内の故障に限り保証させていただきます。 ●保証書の保証は使用上の注意を守ってご使用の場合に限らせていただきます。 ●保証書の保証は日本国内での使用の場合に限らせていただきます。 ●本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせてください。 ●製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。	
輸入販売元 株式会社TRI	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 3-15-12 ISOビル 3F-8 TEL:052-234-7468 <祝祭日を除く月～金 10:00～18:00>
MADE IN CHINA	記載なきものは無効になります